

Erste Schritte

Video-to-USB Konverter DFG/USB2-It

Schnelleinstieg

- Verbinden Sie grundsätzlich zuerst Konverter und Rechner
- Installieren Sie dann erst den **WDM Stream Class Treiber**
- Installieren Sie **IC Capture TIS**
- Installieren Sie **IC Imaging Control TIS**

Einstieg nach Checkliste

Welches Material Sie benötigen

- Einen PC oder Laptop mit PIII/800 MHz/256 MB oder höher
- Eine USB2.0-Schnittstelle
- Ein Kabel zur Verbindung dieser USB2.0-Schnittstelle mit dem Konverter

Bitte stellen Sie sicher, dass

- Windows 2000/SP4 oder Windows XP/SP2 installiert ist
- eine Grafik-Karte mit 24 oder 32 Bit installiert ist
- DirectX 9.0c oder höher installiert ist
- eine USB2.0-Schnittstelle installiert ist
- der Konverter mit dieser Schnittstelle verbunden ist

Software

Folgen Sie bitte diesen Schritten, um den The Imaging Source Treiber zu installieren:

- Bitte legen Sie die beiliegende CD ein und klicken
 - (1) **Driver** im ersten Dialog und
 - (2) **Install** in der darauf folgenden Tabelle (Zeile "WDM Stream Class driver", erste Spalte)
- Beginnen Sie wieder mit dem ersten Dialog der CD und klicken
 - (1) **Software for end users** in diesem Dialog
 - (2) **IC Capture** im zweiten Dialog und
 - (3) **Install IC Capture TIS** im dritten Dialog

Nur für Entwickler:

- Beginnen Sie wieder mit dem ersten Dialog der CD und klicken
 - (1) **Software for programmers** in diesem Dialog
 - (2) **IC Imaging Control** (.NET component, ActiveX, C++ Class Library) im zweiten Dialog und
 - (3) **Install IC Imaging Control TIS** im dritten Dialog



EUROPEAN HEADQUARTERS
The Imaging Source Europe GmbH
Sommerstrasse 36,
D-28215 Bremen,
Germany

US HEADQUARTERS
The Imaging Source, LLC
7257 Pineville-Matthews Road,
Charlotte, NC 28226

www.theimagingsource.com/de

Sämtliche in diesem Dokument erwähnten Produkt- und Firmennamen können Warenzeichen oder Handelsbezeichnungen der jeweiligen Hersteller sein und werden hiermit anerkannt.

The Imaging Source Europe GmbH übernimmt keine Garantie oder Verpflichtung irgend einer Art für die in diesem Dokument enthaltene Information. Der in ihm verwendete Programm-Code dient ausschliesslich didaktischen Zwecken. The Imaging Source übernimmt keinerlei juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung, die sich aus der Verwendung des Dokument-Inhalts oder des Programm-Codes ergeben sollten. The Imaging Source behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung technische Daten, Funktion oder Gestaltung zu ändern.

Stand: März 2006
Copyright © 2006 The Imaging Source Europe GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der The Imaging Source Europe GmbH.

Abmessungen und Gewichte sind Näherungswerte.