

Erste Schritte

The Imaging Source USB CMOS-Kameras

Schnelleinstieg

- Verbinden Sie grundsätzlich zuerst Kamera und Rechner
- Installieren Sie dann erst den **WDM Stream Class Treiber**
- Installieren Sie **IC Capture**
- Installieren Sie **IC Imaging Control**

Einstieg nach Checkliste

Welches Material Sie benötigen

- Einen PC oder Laptop mit PIII/800 MHz/256 MB oder höher
- Eine USB 2.0 Schnittstelle
- Ein Kabel zur Verbindung dieser Schnittstelle mit der Kamera
- Ein C oder CS-Mount Objektiv

Bitte stellen Sie sicher, dass

- Windows XP/SP2 oder Windows Vista (32 oder 64 bit) installiert ist
- DirectX 9.0c oder höher installiert ist
- eine USB 2.0 Schnittstelle installiert ist
- die Kamera mit dieser Schnittstelle verbunden ist

Software

Wichtig: Wenn Sie die Kamera das erste Mal mit der USB-Schnittstelle Ihres PCs verbinden, installiert Microsoft Windows automatisch einen generischen Treiber. Verwenden Sie ihn bitte nicht. Folgen Sie stattdessen den folgenden Schritten um den The Imaging Source Treiber zu installieren:

- Bitte legen Sie die beiliegende CD ein und klicken Sie
 - (1) **Deutsch** im ersten Dialog, **Software Installation** im zweiten und **Treiber** im dritten Dialog
 - (2) Im vierten Dialog wählen Sie dann den Treiber für Ihre Kamera
- Beginnen Sie wieder mit dem Dialog **Software Installation** und klicken Sie
 - (1) **Software für Endanwender** und **IC Capture**
 - (2) Bitte installieren Sie **IC Capture** (die Seriennummer finden Sie auf der CD-Hülle)

Nur für Entwickler:

- Beginnen Sie wieder mit dem Dialog **Software Installation** und klicken Sie
 - (1) **Software für Programmierer** und **IC Imaging Control** (.NET component, ActiveX, C++ Class Library)
 - (2) Bitte installieren Sie **IC Imaging Control** (die Seriennummer finden Sie auf der CD-Hülle)



Headquarters: The Imaging Source Europe GmbH
Sommerstrasse 36, D-28215 Bremen, Germany
Phone: +49 421 33591-0

North & South America: The Imaging Source, LLC
6926 Shannon Willow Rd, S 400, Charlotte, NC 28226, USA
Phone: +1 704-370-0110

Asia Pacific: The Imaging Source Taiwan Co. Ltd.
6F c-3, No. 58, Jhouzih Street, Taipei City 114, Taiwan
Phone: +886 2-2797-8508

www.theimagingsource.com

Sämtliche in diesem Dokument erwähnten Produkt- und Firmennamen können Warenzeichen oder Handelsbezeichnungen der jeweiligen Hersteller sein und werden hiermit anerkannt.

The Imaging Source Europe GmbH übernimmt keine Garantie oder Verpflichtung irgend einer Art für die in diesem Dokument enthaltene Information. Der in ihm verwendete Programm-Code dient ausschliesslich didaktischen Zwecken. The Imaging Source übernimmt keinerlei juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung, die sich aus der Verwendung des Dokument-Inhalts oder des Programm-Codes ergeben sollten. The Imaging Source behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung technische Daten, Funktion oder Gestaltung zu ändern.

Stand: Juli 2008
Copyright © 2005 The Imaging Source Europe GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der The Imaging Source Europe GmbH.

Abmessungen und Gewichte sind Näherungswerte.