

Premiers pas

Caméras CMOS USB de The Imaging Source

Approche rapide

- Tout d'abord, reliez toujours la caméra à l'ordinateur
- Puis, vous pouvez installer le driver **WDM Stream Class**
- Installez **IC Capture TIS**
- Installez **IC Imaging Control TIS**

Approche avec une check-list

Matériel nécessaire

- Un PC ou un portable avec PIII/800 MHz/256 MB ou supérieur
- Une interface USB 2.0
- Un câble pour relier cette interface à la caméra
- Un objectif monture C ou CS

Assurez-vous que

- Windows XP/SP2 ou Windows Vista (32 ou 64 bit) soit installé
- DirectX 9.0c ou supérieur soit installé
- une interface USB 2.0 soit installée
- la caméra soit reliée à l'interface

Logiciel

Important : en connectant pour la première fois la caméra à l'interface IEEE 1394 ou USB 2.0 de votre PC, Microsoft Windows installe automatiquement un driver générique. Vous ne devriez pas l'utiliser. Suivez les dispositions suivantes pour installer le driver de The Imaging Source :

- Insérez le CD fourni et cliquez sur
 - (1) **Français** dans le 1ere dialogue, **Installation de logiciel** dans le 2ième dialogue et **Driver** dans le 3ième dialogue.
 - (2) Installez le driver adéquat pour votre caméra
- Retournez à la fenêtre de dialogue **Installation de logiciel** et cliquez sur
 - (1) **Logiciel pour utilisateur finaux** et **IC Capture**
 - (2) Installez **IC Capture** (vous trouverez le numéro de série sur la pochette de CD)

Seulement pour les programmeurs :

- Retournez à la fenêtre de dialogue **Installation de logiciel** et cliquez sur
 - (1) **Outils pour développeurs** et **IC Imaging Control** (.NET component, ActiveX, C++ Class Library)
 - (2) Installez **IC Imaging Control** (vous trouverez le numéro de série sur la pochette de CD)



Headquarters: The Imaging Source Europe GmbH
Sommerstrasse 36, D-28215 Bremen, Germany
Phone: +49 421 33591-0

North & South America: The Imaging Source, LLC
6926 Shannon Willow Rd, S 400, Charlotte, NC 28226, USA
Phone: +1 704-370-0110

Asia Pacific: The Imaging Source Taiwan Co. Ltd.
6F c-3, No. 58, Jhouzih Street, Taipei City 114, Taiwan
Phone: +886 2-2797-8508

www.theimagingsource.com

Tous les noms ou sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de propriété de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues ici en tant que telles.

The Imaging Source Europe GmbH ne donne aucune garantie relative à l'utilisation de la présente publication. Le code source utilisé dans ce document a exclusivement un but didactique. The Imaging Source Europe GmbH n'assume aucune responsabilité relative à l'utilisation du contenu de ce document ou du code source.

The Imaging Source Europe GmbH se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les fonctions ou le design à n'importe quel moment et sans aucun préavis.

État : Juillet 2008
Copyright © 2005 The Imaging Source Europe GmbH
Tous droits réservés. Toute reproduction d'un extrait quelconque de ce catalogue est interdite sans l'autorisation de The Imaging Source Europe GmbH.

Poids et mesures sont des valeurs approchées.