

Premiers pas

Convertisseur Video-to-FireWire DFG/1394-1e

Approche rapide

- Tout d'abord, reliez toujours le convertisseur à l'ordinateur
- Puis, vous pouvez installer le driver **WDM Stream Class**
- Installez **IC Capture TIS**
- Installez **IC Imaging Control TIS**

Approche avec une check-list

Matériel nécessaire

- Un PC ou un portable avec PIII/800 MHz/256 MB ou supérieur
- Une interface IEEE 1394 conforme à la norme OHCI (comme la PCI/1394o1 ou la CBI/1394-1)
- Un câble pour relier cette interface au convertisseur (comme le CA/1394-64/x ou le CA/1394-66/x)
- La plupart des portables n'alimentent pas l'interface 1394. Dans ce cas-là le convertisseur a besoin d'une alimentation

Assurez-vous que

- Windows 2000/SP4 ou Windows XP/SP2 soit installé
- une carte graphique à affichage 24 ou 32 bits soit installée
- DirectX 9.0c ou supérieur soit installé
- une interface IEEE 1394 conforme à la norme OHCI (comme la PCI/1394o1 ou la CBI/1394-1) soit installée
- le convertisseur soit relié à l'interface

Logiciel

Important : en connectant pour la première fois la caméra à l'interface IEEE 1394 de votre PC, Microsoft Windows installe automatiquement un driver générique. Vous ne devriez pas l'utiliser. Suivez les dispositions suivantes pour installer le driver de The Imaging Source :

- Insérez le CD fourni et cliquez sur
 - (1) **Driver** dans la première fenêtre de dialogue et
 - (2) **Install** dans le tableau suivant (ligne "WDM Stream Class driver", première colonne)
- Retournez à la première fenêtre de dialogue du CD et cliquez sur
 - (1) **Software for end users** dans cette fenêtre
 - (2) **IC Capture** dans la deuxième fenêtre de dialogue et
 - (3) **Install IC Capture TIS** dans la troisième.

Seulement pour les programmeurs:

- Retournez à la première fenêtre de dialogue du CD et cliquez sur
 - (1) **Software for programmers** dans cette fenêtre
 - (2) **IC Imaging Control** (.NET component, ActiveX, C++ Class Library) dans la deuxième fenêtre de dialogue et
 - (3) **Install IC Imaging Control TIS** dans la troisième.



EUROPEAN HEADQUARTERS
The Imaging Source Europe GmbH
Sommerstrasse 36, D-28215 Bremen, Germany
support@eu.theimagingsource.com
Phone: +49 421 33591-0

US HEADQUARTERS
The Imaging Source
1201 Greenwood Cliff, Charlotte, NC 28204
support@us.theimagingsource.com
Phone: +1 704-370-0110 USA
Toll Free: +1 877-462-4772 USA

Tous les noms ou sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de propriété de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues ici en tant que telles.

The Imaging Source Europe GmbH ne donne aucune garantie relative à l'utilisation de la présente publication. Le code source utilisé dans ce document a exclusivement un but didactique. The Imaging Source Europe GmbH n'assume aucune responsabilité relative à l'utilisation du contenu de ce document ou du code source.

The Imaging Source Europe GmbH se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les fonctions ou le design à n'importe quel moment et sans aucun préavis.

État : Décembre 2005

Copyright © 2005 The Imaging Source Europe GmbH

Tous droits réservés. Toute reproduction d'un extrait quelconque de ce catalogue est interdite sans l'autorisation de The Imaging Source Europe GmbH.

Poids et mesures sont des valeurs approchées.