

Premiers pas

Convertisseur Video-to-USB DFG/USB2-It

Approche rapide

- Tout d'abord, reliez toujours le convertisseur à l'ordinateur
- Puis, vous pouvez installer le driver **WDM Stream Class**
- Installez **IC Capture TIS**
- Installez **IC Imaging Control TIS**

Approche avec une check-list

Matériel nécessaire

- Un PC ou un portable avec PIII/800 MHz/256 MB ou supérieur
- Une interface USB2.0
- Un câble pour relier cette interface au convertisseur

Assurez-vous que

- Windows 2000/SP4 ou Windows XP/SP2 soit installé
- une carte graphique à affichage 24 ou 32 bits soit installée
- DirectX 9.0c ou supérieur soit installé
- une interface USB2.0 soit installée
- le convertisseur soit relié à l'interface

Logiciel

Important : en connectant pour la première fois la caméra à l'interface IEEE 1394 de votre PC, Microsoft Windows installe automatiquement un driver générique. Vous ne devriez pas l'utiliser. Suivez les dispositions suivantes pour installer le driver de The Imaging Source :

- Insérez le CD fourni et cliquez sur
 - (1) **Driver** dans la première fenêtre de dialogue et
 - (2) **Install** dans le tableau suivant (ligne "WDM Stream Class driver", première colonne)
- Retournez à la première fenêtre de dialogue du CD et cliquez sur
 - (1) **Software for end users** dans cette fenêtre
 - (2) **IC Capture** dans la deuxième fenêtre de dialogue et
 - (3) **Install IC Capture TIS** dans la troisième.

Seulement pour les programmeurs:

- Retournez à la première fenêtre de dialogue du CD et cliquez sur
 - (1) **Software for programmers** dans cette fenêtre
 - (2) **IC Imaging Control** (.NET component, ActiveX, C++ Class Library) dans la deuxième fenêtre de dialogue et
 - (3) **Install IC Imaging Control TIS** dans la troisième.



EUROPEAN HEADQUARTERS
The Imaging Source Europe GmbH
Sommerstrasse 36,
D-28215 Bremen,
Germany

US HEADQUARTERS
The Imaging Source, LLC
7257 Pineville-Matthews Road,
Charlotte, NC 28226

www.theimagingsource.com/fr

Sämtliche in diesem Dokument erwähnten Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Die Hersteller sind für die Richtigkeit der Angaben nicht verantwortlich. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr.

The Imaging Source Europe GmbH ist eine deutsche Gesellschaft. Die Haftung für die Richtigkeit der Angaben ist ausschließlich Sache der Hersteller. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Copyright © 2006 The Imaging Source Europe GmbH. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de The Imaging Source Europe GmbH est formellement interdite.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der The Imaging Source Europe GmbH.